

# RIEGOControl

TELEMETRÍA Y ALARMA PARA EQUIPOS DE RIEGO

## FUNCIONAMIENTO

### Pedido de eventos a distancia:

- Presión AGUA= BAJA / OK
- Corte por Seguridad= FALLA / OK
- Grupo Electrónico = FALLA / OK
- Equipo en= Avance / Retroc.
- Cables = Cortados / OK
- Envío de Alarmas de cables cortados = SI / NO
- Llamada Telefónica = SI / NO
- Presión de Agua = xx psi
- Carga de Batería de la Telemetría = xx Volt

### Toma de acciones a distancia:

- Encender motor de avance.
- Encender motor de retroceso.
- Detener motor.

### Configuración del equipo a distancia:

- Cambio de clave de acceso.
- Cambio de IP.
- Cambio de número telefónico.
- Inicio de comunicación vía GPRS. (Optativo)

### Envío de alarmas vía SMS:

- Detenido por seguridad.
- Alarma de cables cortados.
- Alarma de batería baja.